

**GAT4924****Timing Belt Pulley Wrench****GB Timing Belt Pulley Wrench**

1.4 & 1.6 16v. engines require the belt pulley to be replaced during belt change. Special wrench is required to access pulley bolt.

**F Clé pour poulie de courroie de distribution**

Les moteurs 1.4 & 1.6 16 s. exigent le remplacement de la poulie de courroie en même temps que celui de la courroie. Une clé spéciale est nécessaire pour accéder au boulon de poulie.

**D Steuerriemen-Spannschlüssel**

Bei 1.4 & 1.6 16V Motoren muss die Riemscheibe während des Austauschs des Antriebsriemens ersetzt werden. Ein spezieller Schlüssel wird zum Lösen des Scheibenbolzens benötigt.

**NL Distributieriemsschijfsleutel**

Op 1.4 & 1.6 16v. motoren moet de riemschijf vervangen worden tijdens het vervangen van de riem. Er is een speciale sleutel nodig om toegang te krijgen tot de schijfbout.

**E Llave de poleas de correas de distribución**

Los motores 1.4 y 1.6 16v requieren que la polea de la correa se sustituya durante el cambio de correa. Es necesario utilizar una llave especial para acceder al perno de la polea.

**I Chiave della puleggia della cinghia di distribuzione**

I motori 1.4 e 1.6 16v. richiedono che la puleggia della cinghia venga sostituita durante la sostituzione della cinghia. La chiave speciale è necessaria per accedere al bullone della puleggia.

**P Chave para a polia da correia de distribuição**

Os motores de 1.4 e 1.6 16v. requerem a substituição da polia da correia durante a mudança da correia. É necessária uma chave especial para aceder ao parafuso da polia.

**FIN Ajoitushihnan hihnapyöräavain**

1.4 & 1.6 16V -moottorien hihnapyörä on vaihdettava hihnan vaihdon yhteydessä. Pulttia varten tarvitaan erikoisavain.

**s Nyckel för kamremsskiva**

1.4- och 1.6 16v-motorer kräver att remskivan byts när remmen byts. Specialnyckeln behövs för att komma åt remskivans bult.

**PL Klucz do koła pasowego paska rozrządu**

W przypadku wymiany paska w silnikach 1.4 i 1.6 16v. należy wymienić też koło pasowe paska. Do odkręcenia śruby koła pasowego niezbędny specjalny klucz.

**H Vezérműszíj-kerék kulcs**

Az 1.4 & 1.6 16v. motoroknál a szíjtárcsát ki kell cserélni a szíjcsere során. Különleges kulcsra van szükség a szíjtárcsa csavarjának eléréséhez.

		mm	kg
GAT4924	7468-10043	390x60x20	0.290

**GAT4924**