



Montage sur: AUDI Q3 (8U)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1).



Dévisser les 2 vis plastique (2) et extraire totalement le carter souple.



Pour ouvrir le boîtier filtrant, faire coulisser son couvercle d'environ 2,5 cm dans le sens de la flèche. Faire attention les ergots sur la face interne du couvercle sont relativement fragiles.



Extraire vers le bas l'élément filtrant usagé et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes