





Montage sur: HYUNDAI I20 (Fabrication Inde)



Les filtres d'habitacle sont au nombre de 2, ils sont situés à l'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants coté console centrale (1).



Sous la boîte à gants, ouvrir le boîtier filtrant à l'aide de la patte de fermeture (2). Retirer le couvercle.



Les filtres sont placés l'un au dessus de l'autre, ils ont sur leur longueur une rainure de guidage. Les extraire l'un après l'autre.



Replacer des filtres neufs en respectant le guidage (3). Une fois le résultat ci-dessus obtenu, remplacer le couvercle du boîtier en pressant jusqu'à l'obtention du clic.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes