




Montage sur: FORD FIESTA IV



Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, côté passager sous la baie de pare-brise (1).



Exercez une pression vers le bas sur les 2 fermoirs du boîtier filtrant (2)



Soulever le couvercle et le maintenir soulevé afin d'extraire l'élément filtrant usagé.



Procéder au changement .
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes