



Montage sur: PEUGEOT 206 / 206+



L'élément filtrant est situé sous le capot moteur près du passage d'aile coté passager (1).
-Ouvrir le capot moteur et localiser l'élément filtrant en vous baissant au niveau de la bouche d'aération



Glisser la main dans l'ouverture du conduit d'aération pour en extraire l'élément filtrant usagé
Remplacez le par un nouvel élément en le présentant devant la bouche d'aération la pointe en avant



Puis le rentrer plus profondément jusqu'au contact du fond du boîtier puis le faire pivoter vers la droite



Positionner l'élément filtrant dans sa totalité au fond de sa cavité prévue à cet effet le joint en mousse vers le bas
Le remontage s'effectue alors dans l'ordre inverse du démontage

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes