



Montage sur: CITROEN DS4



1
Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, coté passager sous la baie de pare-brise (1). Retirer les 4 quatre clips plastique (2) et extraire le carter souple.



2
Dévisser les 2 vis de 10 (3), desserrer le collier (4) et extraire la tubulure (voir encadré).



3
Tirer sur la poignée (5) assez fortement pour dégager le couvercle du boîtier filtrant. Retirer le couvercle dans sa totalité.



4
Extraire le filtre d'habitacle usagé et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 minutes