



Montage sur: PEUGEOT 2008



1
Les filtres d'habitacle est situé sous le capot moteur, du côté passager devant la baie de pare-brise (1). Ouvrir le capot moteur.



2
Retirer la grille de ventilation en actionnant les loquets de fermeture (2). Déposer la grille.



3
Ouvrir la trappe de fermeture en actionnant les fermoirs situés de part et d'autre de celle-ci (3) et la basculer vers le bas. Retirer les éléments filtrants usagés.



4
Procéder au remplacement de ceux-ci, tout d'abord le plus petit ensuite le plus grand et refermer la trappe. La grille de ventilation est à re-positionner ensuite.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes