



**Montage sur:  
BMW  
Série 3 Compact  
(E46)**



1  
Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur au centre (1).  
Ouvrir le capot moteur.



2  
Tourner d'un quart de tour les 3 fermetures à ressort du capot de protection de l'élément filtrant (2).



3  
Retirer ce capot (3)  
Extraire le filtre usagé.



4  
Remettre un filtre neuf en le positionnant correctement.  
Tenir compte des ergots pour le replacer.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS  
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes**