



Montage sur: RENAULT ESPACE IV



L'élément filtrant est situé sous le capot moteur au centre
Ouvrir le capot moteur (repère 1).



Repérer le filtre d'habitacle.
Pour extraire l'élément usagé maintenir les 2 derniers plis
à chaque extrémité (voir flèches 2) et le tirer vers l'avant.



Sortir l'élément filtrant en le faisant pivoter vers l'avant.



Remplacer l'élément filtrant.
Aucun outil n'est nécessaire pour procéder à son
remplacement.
Le replacer dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes