



Notice de montage pour : TOYOTA RAV4 IV (XA40)



1. Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la boîte à gants. Ouvrir la boîte à gants (1).



2. Désaccoupler l'amortisseur de descente de boîte (2) puis presser fortement sur les flancs de la boîte à gants (3) puis l'extraire totalement.



3. Ouvrir le boîtier filtrant en actionnant le loquet de fermeture du couvercle (4) le retirer.



4. Sortir l'élément filtrant usagé du boîtier et le remplacer.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.