



Montage sur: OPEL VIVARO



1
Le filtre d'habitacle est situé sous et sur le capot moteur à l'intérieur de la bouche de ventilation (1).



2
Extraire l'ancien élément filtrant en agissant sur les 2 pattes du filtre (2).



3
Nettoyer la bouche d'aération avant de placer le nouvel élément dans la glissière prévue à l'intérieur. Remarque: 2 ergots sont placés derrière le filtre pour un montage plus aisé.



4
Remplacer le nouvel élément dans son boîtier. Aucun outil n'est nécessaire à ce remplacement de filtre.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes