



**Montage sur:
SEAT IBIZA V 10/10>**



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants (1).



Faire coulisser les 2 bagues plastique (2) dans le sens des flèches et retirer le couvercle du boîtier filtrant.



Extraire le filtre usagé vers le bas e procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.



**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 à 10 minutes**