




Montage sur: HONDA LEGEND IV (Type KB1)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager dans la boîte à gants (1).



Ouvrir la boîte à gants, déclencher en appuyant sur le levier (2) la descente d'un petit tiroir contenant le manuel d'utilisation du véhicule. Une fois ouvert, l'extraire totalement en tirant dessus.



Appuyer sur les 2 languettes (3) vers l'extérieur (voir flèches) et ouvrir le tiroir du boîtier filtrant.



Retirer l'élément filtrant usagé de son cadre et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 minutes