

打气泵服务公告



注意



安装本空气悬架打气泵
需要更换打气泵继电器。

**未使用本套件提供的配件更换原厂继电器，
可能会导致产品损坏和/或保修失效。**

请参阅车辆维修手册或咨询当地经销商，了解更换空气悬
架打气泵
继电器的具体位置和正确步骤。

Arnott®阿尔诺特注重产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品存有疑问或困难，请与阿尔诺特联系。正常工作时间请致电
800-251-8993，或发送电子邮件至techassistance@arnottinc.com。
(欧洲请致电+31 (0)73 7850 580，或发送电子邮件至info@arnotteurope.com)