

说明

AMK打气泵的安装和充气



针对**AMK**空气悬挂打气泵
正确的安装和充气程序，请参考您的工厂维修手册。



(图片仅供参考)

Arnott®阿尔诺特注重产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品存有疑问或困难，请与阿尔诺特联系，正常工作时间请致电
800-251-8993，或发送电子邮件至techassistance@arnottinc.com。
(欧洲请致电+31 (0)73 7850 580，或发送电子邮件至info@arnotteurope.com)。