



Einbauhinweis Bremslichtschalter

Ausbauen des Schalters:

1. Ziehen Sie den Stecker vom Bremslichtschalter ab
2. Entfernen Sie den Schalter aus der Halterung, indem Sie ihn um 45° nach links drehen



Bevor Sie den neuen Schalter in das Fahrzeug einbauen, sollten Sie einige Dinge beachten:

- ⇒ Das Bremspedal muss sich beim Einbau in unbelasteter Stellung befinden und muss währenddessen in dieser Position bleiben.
- ⇒ Vor dem Einbau kann der Schalter durch Druck auf den Stößel beschädigt werden. Ebenso ist er nicht funktionsfähig oder elektronisch prüfbar.

Einbauen des neuen Schalters:

1. Stecken Sie den neuen Schalter in die Öffnung des Halteblechs. Dabei drücken und drehen Sie den Schalter um ca. 45° nach rechts, bis ein Klicken zu hören ist.
2. Der Schalter wird so aktiviert und kann elektronisch geprüft werden.
⇒ *Prüfen Sie, ob die innere Nase des Schalters gut am Anschlag der Nut anliegt. Damit vergewissern Sie sich, dass der Schalter korrekt montiert ist.*
3. Schließen Sie den Schalter wieder an und prüfen Sie den korrekten Sitz des Steckers.
4. Führen Sie eine Funktionsprüfung der Leuchten durch, indem Sie das Bremspedal betätigen.
⇒ *Achten Sie darauf, dass nach dem Einbau des Bremslichtschalters alle Fehlercodes gelöscht werden.*



Bremslichtschalter

AIC Artikelnummer: 56712, 56713, 56714

OE-Vergleichsnr.: 6Q0 945 511, 1K2 945 511,
1C0 945 511A