

C248, C248C, C312, C313, C314, C315, C316 Informazioni di installazione

Quando si sostituisce questo albero a camme, i bulloni cappellotti dell'albero a camme e i morsetti dell'iniettore devono essere sostituiti con altri nuovi.

Tutte le punterie devono essere completamente scariche, quindi azzerate dopo aver serrato l'albero a camme. In caso contrario, si può verificare la rottura dell'albero a camme a causa di un caricamento errato, invalidando qualsiasi garanzia.





C316



















