

FAISCEAU UNIVERSEL

Longueur 2 mètres

Pour Raccordement de la prise remorque 7 plots au véhicule tracteur.


MONTAGE

- 1 : Dégarnir l'intérieur du coffre afin d'accéder aux faisceaux des feux arrière gauche et droit
- 2 : A l'aide d'une lampe témoin déterminer les fonctions de chaque fils et raccorder ceux-ci au faisceau 7 plots selon le schéma ci-dessous.

NOTE

Il ne faut ni couper les fils, ni les dénuder. Glisser le fil du véhicule dans la fente libre du raccord à sertir et le fil du faisceau 7 plots dans la fente obstruée.

A l'aide d'une pince, enfoncer la lame métallique et fermer le clapet.



	Prise remorque	Couleur	Faisceau coté gauche
	1	L	Jaune
	2	54G	Blue
	6	54	Rouge
	7	58L	Noir
	8	58B	Gris
Faisceau coté droit			
	3	31	Blanc
	4	R	Vert
	5	58R	Brun

