



# VKDA 35418 / 35418 T

Biuletyn Techniczny – Grudzień 2012

VKDA 35418  
VKDA 35418 T



Ford



Zalecenia montażowe



Producent	Model	Silnik
Ford	Mondeo III	Wszystkie

Szczegóły dostępne w TecDoc lub najnowszym katalogu SKF.

W celu zapewnienia właściwego montażu górne mocowania zawarte w zestawach VKDA 35418 i VKDA 35418T są oznaczone strzałkami, które podczas montażu powinny być skierowane na zewnątrz pojazdu.

Przed ostatecznym dokręceniem śrub mocujących właściwym momentem należy opuścić pojazd i kilkakrotnie docisnąć zawieszenie.



VKDA 35418 / VKDA 35418 T  
Należy koniecznie zamontować  
górne mocowania amortyzatora  
strzałkami na zewnątrz pojazdu.



## Momenty dokręcenia śrub mocujących

- Szyca amortyzatora = 58Nm
- 3x śruby mocujące górne mocowanie = 30Nm

Jeżeli nie będą przestrzegane właściwe procedury montażowe, może dojść do uszkodzenia łożyska jak na zdjęciu poniżej:



© SKF to zastrzeżony znak handlowy SKF Group.

© SKF Group 2012  
Treść niniejszej publikacji jest własnością wydawcy i nie może być reprodukowana (nawet częściowo) bez uprzedniego pisemnego pozwolenia. Zapewniono dokładność informacji zawartych w niniejszej publikacji ale wydawca nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty pośrednie, bezpośrednie lub wtórne wynikające z wykorzystania informacji tu zawartych.

Install confidence  
www.vsm.skf.com

