

**MANN  
FILTER**

# Informativo Técnico

## Instalação do filtro de ureia U 630 x KIT

O design do filtro de ureia MANN-FILTER U 630 x KIT foi alterado. Além da aparência, o processo de instalação para este filtro de ureia também mudou.

No projeto atual, MANN-FILTER U 630 x KIT não possui rosca no diâmetro interno. Fica simplesmente inserido (encaixado), não é mais necessário rosquear.

O filtro continua a atender as especificações dos fabricantes de veículos e pode ser usado nos veículos listados em nosso catálogo online (<https://catalog.mann-filter.com/BR/por>).



Design anterior

**COM** rosca no diâmetro interno



Design atual

**SEM** rosca no diâmetro interno, apenas encaixe

O anel de vedação e o parafuso do dreno também devem ser trocados

### Instalação

1. Antes de encaixar, os anéis de vedação devem ser levemente umedecidos com uréia líquida, glicerina ou Parker Super-O-Lube
2. Em seguida, insira o elemento dentro da tampa antes de parafusar completamente a tampa superior.

### Remoção

1. Abra a tampa superior (chave de boca: 32 mm)
2. Desrosquear a tampa
3. Retire a parte de espuma e retire o filtro - se apenas com as mãos não for o suficiente, utilizar uma chave de boca (19 ou 21 mm).



**MANN-FILTER - Perfects parts. Perfect service.**

[www.mann-filter.com.br](http://www.mann-filter.com.br) | SAC: 0800-701-6266



/MannFilterBrasil



@mannfilterbrasil



MANN-FILTER Brasil



[compremann.com.br](http://compremann.com.br)