



SERVICE INFO – LuK 0006



Monteringsanvisninger for konsentrisk slavesylinder 510 0016 10

Modell:

Volkswagen: Transporter (T4),
Må. 09.95 - 09.03

LuK AS nr.: 510 0016 10

OE-Nr.: 02F 141 671 A
02F 141 671 B



Figur 1: 510 0016 10

Ved montering av CSC, sørg for at den flate siden til utløserlagret (1) er mot clutchen.

Hvis utløserlagret av en eller annen har blitt separert fra den konsentriske slavesylindere, sørg for at den er montert på nytt den riktige veien, ellers vil det forekomme tidlig svikt.

Henstilling:

Enhver reklamasjon med tilsvarende skademønstre som skyldes feilaktig montering vil ikke bli dekket av garantien.

Vær nøye med kjøretøysprodusentenes angivelser! dekket av garantien.



Figur 2: Feil



Figur 3: Riktig

Årsak

- Styre ryggen til utløserlagret (se Fig. 2) sliper på membranfjærene
- Trykkblokken sliper på kanten av huset til den konsentriske slavesylindere

For å unngå skade på clutchen og transmisjonen, samt ekstra unødvendige reparasjoner, må det riktige posisjonen til utløserlagret i den konsentriske slavesylindere kontrolleres (se Fig. 3).

Vær nøye med kjøretøysprodusentenes angivelser!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.