



SERVICE INFO – LuK 0074



Wskazówki montażowe

LuK RepSet 620 3115 00 / 620 3445 00

Podczas montażu zestawu sprzęgła LuK RepSet o nr 620 3115 00 / 620 3445 00, odległość pomiędzy obudową docisku a kołem zamachowym jest relatywnie duża. W rezultacie docisk sprzęgła może nie być odpowiednio prowadzony poprzez piny centrujące (Foto 1). Ze względu na duży dystans, nie można wkręcić śrub docisku w otwory koła zamachowego. Przy użyciu większej siły, wkręcenie śrub staje się możliwe, ale gwint może zostać uszkodzony.

Zestaw sprzęgła LuK RepSet 620 3115 00 / 620 3445 00 należy montować tylko z użyciem narzędzia specjalnego (np. 400 0237 10). Służy ono do wciśnięcia sprężyny talerzowej, co następnie powoduje dociśnięcie obudowy docisku do koła zamachowego. W rezultacie, piny centrujące ustalają odpowiednią pozycję docisku, a dokręcenie śrub odbywa się bez dodatkowego oporu.

Uwaga:

Schaeffler Automotive Aftermarket rekomenduje użycie narzędzia specjalnego podczas każdej wymiany sprzęgła. Instrukcje dotyczące użycia narzędzia specjalnego dostępne są na www.repxpert.pl.



Foto 1: Piny centrujące nie przechodzą przez otwory docisku



Foto 2: Narzędzie specjalne o nr 400 0237 10 umożliwia profesjonalną wymianę sprzęgieł

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Dodatkowe informacje:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
aainfo.pl@schaeffler.com
www.schaeffler.pl
www.repxpert.pl



SCHAEFFLER
REP>XPERT

LuK 0074