

Anziehvorschrift für Zylinderkopf		914.460 passend für / suitable for adaptable à / adaptable a BMW	 Das Original	
Tightening Instructions for Cylinder Head				
Instructions de serrage pour culasse				
Prescripciones de apriete para culatas				
Schraubenkopf / Head shape Tête de vis / Cabeza de tornillo		Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete		
12 10 4 2 6 8 14 13 7 5 1 3 9 11				
Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	* ● ➤ ➤	30 Nm 15 min 60° 60°		
Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion				
✳	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
★	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
☐	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro
Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor 2,13 mm ÷, 84 Ø Mot. M 70, 12 Cyl., 5,0 l, 220 kW (300 PS) 750i 1987>, <				