




Das Original

TSI 04/09



Montaż uszczelki głowicy cylindrów

Rover

K-Seria

1,1 ltr. – 1,8 ltr.



167.411

W celu zagwarantowania w pełni niezawodnego uszczelnienia, przed założeniem uszczelki podgłowicowej, należy zamontować, załączone do uszczelki Elring, metalowe tulejki centrujące. Występ nowo zamocowanych tulejek centrujących nad powierzchnię bloku max. 10-11 mm. Tulejki należy montować, bardzo starannie, aby nie uszkodzić uszczelnianych powierzchni. Stare tulejki centrujące z metalu lub tworzywa sztucznego nie mogą być powtórnie zastosowane.

