



01 / 15




Das Original

# Zestaw uszczelnień, wtryskiwacz


# Audi | Ford | Seat | Škoda

# Volkswagen

 **900.650**

Wskazówka montażowa:



Przy wymianie kulistego sworznia, musi być także wymieniona śruba regulacyjna. W zestawie uszczelnień do naprawy wtryskiwacza  900.650, zawarte są dlatego obie te części. Stara, zużyta śruba regulacyjna w połączeniu z nowym sworzniem kulistym, zwiększa znacznie ryzyko jego pęknięcia oraz przyspiesza jego przedwczesne zużycie. Prosimy nie stosować starej śruby regulacyjnej w połączeniu z nowym sworzniem kulistym.

01/01