

Instrucțiuni de montaj pentru rola de tensionare din CT1028K3/WP1-5 pentru diverse motoare VW, Audi, Ford, Skoda, Seat 1,9 TDI PD

Problemă:

Utilajele de blocare (T10115) sunt livrate în cutii și nu fixate pe rola de tensionare.

Cauza:

Știftul va fi utilizat pentru resetarea completă a roletelor de tensionare montate, pentru a putea îndepărta cureaua netensionată. Este vorba doar de o asistență mecanică de blocare a plăcii excentrice frontale, pentru a poziționa rola de tensionare în poziția maximă „liber“ .

Soluția:

Știftul de fixare poate fi reintrodus în rolă în orice moment, deoarece în rolă nu se declanșează nicio funcție (pretensionare, etc.).

Fig. 1
Utilaje de blocare T10115



Fig. 2
Rolă de tensionare V55739



Fig. 3
Nișă

