

CT1028K3/WP1-5'de gergi kasnağı montaj talimatı çeşitli VW, Audi, Ford, Skoda, Seat 1,9 TDI PD motorları için

Sorun:

Bloke aleti (T10115) gergi kasnağının içine takılı olarak değil, açık bir şekilde ambalajda teslim edilir.

Nedeni:

Sabitleme pimi, kayışı gerilimsiz olarak çıkarabilmek için monte edilen gergi kasnağının tamamen geri alınması için kullanılır. Bu, gergi kasnağını maksimum konuma "gevşek" bir şekilde pozisyonlamak için ön eksantrik plakasının mekanik bir blokaj yardımıdır.

Çözüm:

Bu işlemden dolayı kasnağın içinde bir fonksiyon (ön germe vs.) devreye girmediğinden, sabitleme pimi her zaman tekrardan kasnağa yerleştirilebilir.

Şek. 1

Bloke aleti T10115



Şek. 2

Gergi kasnağı V55739



Şek. 3

Girinti

