

ContiTech

Komplet nove slobodne remenice CT 1014 K2 / K5 / K3 za razne Opel/GM 1.7 D

Problem:

Komplet nove slobodne remenice CT 1014
K2 / K5 / K3 za razne Opel/GM 1.7 D

Uzrok:

U skladu s uputama "Opel TIS", stara mehanička
slobodna remenica (**sl. 1**) više se ne
koristi. Sada se montira nova vrsta (**sl. 2**)
koja ima kuglični ležaj bez prirubnice.

Rješenje:

Usprkos razlikama u izvedbi, nova vrsta
može se odmah montirati umjesto stare
čelične remenice.

sl. 1
Stara slobodna remenica
V 55317



sl. 2
Nova slobodna remenica
V 55368

