

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR CONTROL ARM BUSHINGS

Einbauhinweis für Querlenkerbushen

Instrucciones de montaje para silentblock

Instructions de montage pour la douille du bras de suspension

Инструкция по установке сайлентблоков поперечного рычага

Istruzioni di montaggio per la boccia del braccio oscillante

Instrukcje montażu tulei wahacza



/ MEYLE no. 100 407 0084/HD / Short no. MCB0076HD

To fit/Passend für/Aptos para/Convient pour/для/Adatti per/Zastosowanie

FORD | SEAT | VW

**! Installation by qualified personnel only.
Car manufacturer's instructions to be observed closely.**

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte.
Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.

El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido.
Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.

Installation uniquement par main-d'œuvre spécialisée.
Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.

Монтаж должны производить только обученные специалисты.
Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Montaggio solo da parte di meccanici specializzati.
Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

Montaż musi być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych przez producenta samochodu.

