

ASSEMBLY INSTRUCTION FOR SHOCK ABSORBERS

Einbauhinweis für Stoßdämpfer

Instrucciones de montaje para amortiguadores

Instructions de montage pour amortisseurs

Инструкция по установке амортизаторов

Istruzioni di montaggio per ammortizzatori

Instrukcja montażu amortyzatorów



/ MEYLE no. 326 725 0016 | 326 725 0032 / Short no. 16304 | 68157

To fit/Passend für/Aptos para/Convient pour/для/Adatti per/Zastosowanie
BMW



**Installation by qualified personnel only.
Car manufacturer's instructions to be observed closely.**

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte.
Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.

El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido.
Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.

Installation uniquement par main-d'oeuvre spécialisée.
Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.

Монтаж должны производить только обученные специалисты.
Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Montaggio solo da parte di meccanici specializzati.
Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

Montaż musi być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych przez producenta samochodu.

- EN:** Observe torque
DE: Drehmoment beachten
ES: Observar el par de apriete
FR: Respecter le couple
RU: Соблюдайте момент затяжки
IT: Osservare la coppia
PL: Przestrzegać momentu obrotowego

