

## Assembly instruction for ball joints

Einbauhinweis für Trag Gelenke

Instrucciones de montaje de rótulas de suspensión

Instructions de montage pour rotules

Инструкция по установке шаровых опор

Istruzioni di montaggio per snodi



**MEYLE no. 16-16 010 0009**

**Short no. MBJ0109**

To fit/Passend für/Aptos para/Convient pour/для/Adatti per

**NISSAN | OPEL | RENAULT | VAUXHALL**



**Installation by qualified personnel only.  
Car manufacturer's instructions to be  
observed closely.**

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte. Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.

El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido. Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.

Installation uniquement par main-d'oeuvre spécialisée. Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.

Монтаж должны производить только обученные специалисты. Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Montaggio solo da parte di meccanici specializzati. Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

