

INFO

febi
31851
31852

SWAG
10 93 1851
10 93 1852



febi 31851 / SWAG 10 93 1851



febi 31852 / SWAG 10 93 1852

DE In Online-Teilesuchen werden bestimmten Fahrzeugtypen zwei verschiedene Kardanwellenmittellager zugeordnet – mit Unterlegscheibe (febi 31851 / SWAG 10 93 1851) und ohne (febi 31852 / SWAG 10 93 1852).

Achtung!

Vergleichen Sie vor der Montage unbedingt das am Auto verbaute Lager mit dem entsprechenden Ersatzteil, damit Sie die korrekte Version montieren.

EN On the online parts identification, two different prop shaft centre bearings are assigned to certain vehicle makes – with washers (febi 31851 / SWAG 10 93 1851) and without (febi 31852 / SWAG 10 93 1852).

Attention!

Compare the bearing installed in the car to the corresponding spare part before fitting so that you fit the correct version.

FR Dans les recherches de pièces en ligne, deux paliers intermédiaires de cardan différents sont attribués à certains types de véhicule, à savoir avec rondelles (febi 31851 / SWAG 10 93 1851) et sans

(febi 31852 / SWAG 10 93 1852).

Attention!

Avant d'effectuer le montage, il faut absolument comparer le palier monté dans la voiture avec la pièce de rechange correspondante afin de monter la version correcte.

ES En la búsqueda a través de nuestra web en Internet, 2 soportes del árbol de transmisión diferentes pueden ser asignados al mismo vehículo, con (febi 31851 / SWAG 10 93 1851) y sin arandela (febi 31852 / SWAG 10 93 1852).

Atención!

Compare el soporte instalado en el vehículo previamente a su montaje, asegúrese que es la versión correcta.

IT Nella ricerca dei particolari online vengono assegnati due diversi supporti cardanici a determinati tipi di veicolo - con rondelle (febi 31851 / SWAG 10 93 1851) e senza (febi 31852 / SWAG 10 93 1852).

Attenzione!

Prima del montaggio confrontate il cuscinetto montato sull'auto con il pezzo di ricambio corrispondente, in modo da montare la versione corretta.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com

INFO

febi
31851
31852

SWAG
10 93 1851
10 93 1852

PT Na identificação de peças on-line, dois rolamentos centrais do veio de transmissão diferentes são atribuídos a determinadas marcas de veículos - com anilhas (febi 31851 / SWAG 10 93 1851) e sem (febi 31852 / SWAG 10 93 1852)

Atenção!

Compare o rolamento instalado no carro com a peça de reposição correspondente antes de aplicar, de modo a utilizar a versão correta.

NL In de online zoekfunctie worden aan sommige voertuigtypen twee verschillende middenlagers cardanas toegewezen – met onderleggingen (febi 31851 / SWAG 10 93 1851) en zonder (febi 31852 / SWAG 10 93 1852).

Opgelet!

Vergelijk voor de montage het in de auto gemonteerde lager met het respectievelijk onderdeel zodat de correcte versie gemonteerd wordt.

PL W wyszukiwarkach online dla niektórych modeli samochodów wskazywane są dwie różne środkowe podpory wału Kardana – z podkładkami (febi 31851 / SWAG 10 93 1851) i bez (febi 31852 / SWAG 10 93 1852).

Uwaga!

Przed zamówieniem i wymianą należy koniecznie porównać element zamontowany w samochodzie z częścią wskazywaną przez wyszukiwarkę. Dzięki temu możliwy będzie dobór właściwej części.

RU При подборе подвесного подшипника необходимо знать, что два разных подвесных подшипника на один и тот же

автомобиль изготавливаются с шайбой (febi 31851 / SWAG 10 93 1851) и без (febi 31852 / SWAG 10 93 1852).

Внимание!

Сравните подвесной подшипник, установленный на автомобиле, с новым до его установки, для того чтобы установить правильную модификацию.

SR Prilikom online pretrage delova dva različita ležaja osovine kardana idu uz određene tipove vozila - sa kugličnim ležajem (febi 31851 / SWAG 10 93 1851) i bez njega (febi 31852 / SWAG 10 93 1852)

Pažnja!

Pre montaže obavezno uporedite da li već ugrađeni ležaj odgovara izabranom rezervnom delu, kako biste montirali odgovarajuću verziju.

TR Online parça aramada belli araç tiplerine iki farklı kardan mili orta yatağı atanır – Pullu (febi 31851 / SWAG 10 93 1851) ve pulsuz (febi 31852 / SWAG 10 93 1852).

Dikkat!

Montajdan önce, doğru ürünü takmak için araca takılan yatağa karşılık gelen yedek parça ile karşılaştırdığınızdan emin olun.

تنبيه! AR

قارن رمان البلي المثبت في السيارة بالقطعة المتطابقة معها قبل التركيب لكي تستخدم القطعة الصحيحة في التركيب

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com