

P536 & P574

Bitte beachten Sie folgende Montagehinweise!

Please observe the following mounting instructions!

Veuillez respecter les instructions d'installation suivantes !

Proszę przestrzegać następujących instrukcji montażu!

Пожалуйста, соблюдайте следующие инструкции по установке!

**Betrifft Fahrzeuge mit Ottomotor bis Fgst.-Nr. 70-Y-126567,
70-YX120420 (Motor AAF, ACU):**

**Beim Ausbau einer Wasserpumpe mit 18 Zähnen,
muss beim Einbau der neuen Version mit 20 Zähnen,
das Nockenwellenrad mitgetauscht werden.**

OE-Nummer des Nockenwellenrads: 023109111D.

**Regarding vehicles with petrol engines up to chassis no. 70-
Y-126567, 70-YX120420 (Engine AAF, ACU):**

**When exchanging a water pump with 18 cogs for a new version
with 20 cogs, the camshaft sprocket also needs to be changed.**

OE-number of the camshaft sprocket: 023109111D

**En ce qui concerne les moteurs Otto jusqu'au no châssis 70-Y
-126567, 70-YX120420 (Motor AAF, ACU):**

**Après du démontage d'une pompe à eau avec 18 dents, le mont
age de la version nouvelle avec 20 dents, le pignon de l'arb
re à cames doit être changé aussi.**

no OE du pignon de l'arbre à cames : 023109111D