



Monteringsanvisninger til utskifting av kulelagre til hjul

Kjøretøysprodusenter:

Volvo

Modell: 850, C70, S70, V70 I

LuK-AS-nr.:

- **713 6600 40** 850
- **713 6603 70** 850, V70 I, C70/S70 (→ 12.1998)
- **713 6603 10** C70/ S70/ V70 I (01.1999 →)

OE-nr.:

271781
271786
271786-6
272456



Figur 1

Problem:

Vibrasjoner og klaprelyd i forakselområdet etter utskifting av kulelagre til hjul.

Årsak:

Drivakslens ledd er seriefestet til hjulnavet. Etter ny montering av drivakslens ledd uten lim forblir det et minimalt slingringsmonn mellom hjulnavets tenner og boltene til drivakslens ledd.

Fjerning:

Lim over boltene til drivakslens ledd ved hjelp av et egnet lim til metall – f. eks. Volvo (**bestillingsnr. 1161370**) til hjulnavet.

Framgangsmåte:

- Rengjør tennene på drivakslens leddbolt.
- Påfør en **3-4 mm** bred strime av lim på den ytre kanten av boltens spor (**vennligst se figur 1**).



Vær nøye med kjøretøysprodusentenes angivelser!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.Schaeffler-Aftermarket.com eller i RepXpert på adressen www.RepXpert.com.

Status pr. 10.2007
(erstatte status pr. 3.2007)

FAG 0001

Retten til tekniske modifikasjoner er forbeholdt
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket

Kjøretøysprodusentenes angitte reservedelsnumre tjener kun til sammenlikning.