



## Monteringsanvisninger til settet av kulelager til hjul 713 6100 20

**Produsent:** Audi, Seat, VW

**Modeller:**

**Audi:** A3, TT

**Seat:** Leon, Toledo II, Octavia,

**VW:** Bora, Golf IV, New Beetle

**Bestillingsnr.:** 713 6100 20 (KIT)



Figur 1: 713 6100 20 – FAG-sett av kulelager til hjul

Ved utskifting av kulelagre til hjul med det overfor angitte settet kulelagre til hjul er det nødvendig å være nøye med at den riktige framgangsmåten blir overholdt når tolvkantede muttere skal dras til.

Framgangsmåte ved montering Kit 713 6100 20 for kjøretøy med tolvkantet mutter:

Fjern evt. rester av lakk og rust fra gjengene og sporet på det ytre leddet.

**Før leddrivakselen settes inn, må følgende smøres med olje:**

- det ytre leddets spor
- det ytre leddets gjenger
- hjulnavets spor
- den tolvkantede mutterens kontaktflate og gjenger
- dra til den tolvkantede mutteren med et moment på 200 Nm og løsne så med en halv omdreining
- Vri hjulnavet 180°
- Etterpå drar du til enda en gang med momentet 50 Nm +60°

**Innholdet i settet av kulelager til hjul 713 6100 20:**

- 1 x Kulelager til hjul
- 1 x tolvkantet mutter
- 1 x sikringsring
- 1 x mutter
- 1 x mutter
- 1 x mutter
- 1 x monteringspasta



Vær nøye med kjøretøysprodu-sentenes angivelser!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) eller i RepXpert på adressen [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Status pr. 11.2009  
**FAG 0012**

Retten til tekniske modifikasjoner er forbeholdt  
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket