



Monteringsanvisninger til settet av kulelager til hjul 713 6108 80

Produsent: Audi, Seat, VW

Modeller:

Audi: A3, TT
Seat: Leon
VW: Golf IV

Bestillingsnr.: 713 6108 80 (KIT)



Figur 1: 713 6108 80 – FAG-sett av kulelager til hjul

Ved utskiftning av kulelagre til hjul med det overfor angitte settet kulelagre til hjul er det nødvendig å være nøye med at den riktige framgangsmåten blir overholdt når skruer med sekskantet hode skal dras til.

Framgangsmåte ved montering for kjøretøy med sett 713 6108 80 med skrue med sekskantet hode:

Fjern evt. rester av lakk og rust fra gjengene og sporet på det ytre leddet.

Smør med olje før veivakselen settes inn:

- det ytre leddets spor
- det ytre leddets gjenger
- hjulnavets spor

Henstilling:

Ikke smør olje på gjengene på skruen med sekskantet hode!

- Dra til den skruen med sekskantet hode med et moment på 250 Nm + 90° og løsne så med en halv omdreining
- Vri hjulnavet 180°
- Etterpå drar du til enda en gang med momentet 250 Nm + 90°

Innholdet i settet av kulelager til hjul 713 6108 80:

- 1 x Kulelager til hjul
- 1 x skrue med sekskantet hode
- 1 x sikringsring
- 1 x mutter
- 1 x monteringspasta



Vær nøye med kjøretøysprodusentenes angivelser!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.Schaeffler-Aftermarket.com eller i RepXpert på adressen www.RepXpert.com.

Status pr. 11.2009
FAG 0013

Retten til tekniske modifikasjoner er forbeholdt
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket