



## ACHTUNG!

Wichtiger Montagehinweis für das **Pro-Kit** Chevrolet Cruze (E10-23-009-01-22)

Zur Gewährleistung der Fahrzeughöhe, ist an der Hinterachse die obere Serienfederunterlage mit der beigefügten Gummischeibe (Stärke=8mm) zu unterlegen!

*Weiterhin sind die Montagehinweise gemäß Werkstatthandbuch zu beachten.*

