



1/1

## SERVICE INFO – INA 0076



# Merknad til installasjon av spennrulle 531 0317 10 med bimetallfjær

### Modeller:

Audi:	A2
Seat:	Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza III, Ibiza IV, Ibiza V, Inca, Leon, Toledo II
Škoda:	Fabia, Octavia, Praktik, Roomster
Volkswagen:	Bora, Caddy II, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo, New Beetle, Polo
Motorer:	1.4, 1.6
OE nr.:	036 109 243 AB (erstattet) 036 109 243 AD (erstattet) 036 109 243 E (erstattet) 036 109 243 L (erstattet) 036 109 243 R (erstattet) 036 109 243 AF (ny)

Artikkel nr.: 531 0317 10



Figur 1: 531 0317 10 – Spennrulle med bunnplatefeste

Ved installasjon av spennrullen 531 0317 10, sørg alltid for at bunnplaten er riktig plassert. Bunnplaten må være riktig plassert i den utpekte holderen på motorblokken.

Hvis bunnplaten er montert feil, kan dette føre til funksjonsfeil i spennrullen.

### Henstilling:

Det er viktig å sørge for at bunnplaten er riktig plassert for alle spennplater som har et bunnplatefeste.

Følg kjøretøyproduzentens anvisninger!

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) eller i [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

INA 0076