



Beim Anlernen des Steuergerätes für die Scheinwerfer mit der AIC Artikelnummer 59799 für BMW sollten folgende Schritte durchgeführt werden, damit dieser reibungslos funktioniert:

### 1 Anlernen von einem Steuergerät

- » Schalten Sie den Motor aus und verriegeln Sie das Fahrzeug für ca. 3 Minuten. Wenn das Fahrzeug in den Ruhezustand übergeht, entfernen Sie das defekte Steuergerät und bauen Sie das Neue direkt ein.

### 2 Anlernen von zwei Steuergeräten

- » Schalten Sie den Motor aus und verriegeln Sie das Fahrzeug für ca. 3 Minuten. Wenn das Fahrzeug in den Ruhezustand übergeht, entfernen Sie das rechte defekte Steuergerät (Beifahrerseite).
- » Bauen Sie das neue Steuergerät am rechten Scheinwerfer (Beifahrerseite) ein.
- » Starten Sie das Fahrzeug und schalten Sie den Lichtschalter 3 mal innerhalb von 2 Sekunden zwischen der Position „0“ und dem „Standlicht“ um. Abschließend muss der Schalter auf der Position „0“ bleiben.



- » Schalten Sie auf das „Standlicht“ um. Das Licht leuchtet normal auf, wenn der Tausch erfolgreich war. Ist dies nicht der Fall, sollten Sie Schritt 1 bis 3 wiederholen.
- » Schalten Sie den Motor aus und verriegeln Sie das Fahrzeug für drei Minuten. Montieren Sie anschließend das linke Steuergerät (Fahrerseite).



#### HINWEIS

Muss ein Steuergerät für den Scheinwerfer ausgetauscht werden, sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass das Fahrzeug nicht in Betrieb ist und für mindestens 3 Minuten abgeschlossen wurde.