



Serviceinformasjon

Pakningssett for ZF-automatgir 6HP




Fig. 1: Pakningssett (eksempler)

Pakningssettet trengs når mekatronikken skal skiftes ut eller demonteres under utskifting av girolje. Når mekatronikken demonteres, endres oljemengden som trengs for påfylling. Ved bruk av et oljeskiftsett er det ev. nødvendig med ekstra olje.

- Monter pakningen (1) i korrekt posisjon.
- Fjern rørene (2) forsiktig. Unngå skader på girkassen under demontering.

Art.-nr.	Gir
1068.298.090	6HP 26
	6HP 26 A 61
	6HP 26 X
	6HP 28
	6HP 28 A 61
	6HP 28 AF
	6HP 28 X
	6HP 32
	6HP 32 A
1071.298.041	6HP 19
	6HP 19 X
	6HP 21
	6HP 21 X
1071.298.042	6HP 19 A

Tab. 1



Se serviceinformasjon: Oljeskiftsett for ZF-automatgir 5HP/6HP (50145 NO)

Se serviceinformasjon: Føringshylse mekatronikk til ZF-automatgir 6HP (50324 NO)



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation