

350203061720
BCF172

FILTRO ARIA ABITACOLO – ISTRUZIONI INSTALLAZIONE
CABIN AIR FILTERS – INSTALLATION INSTRUCTION
FILTRY PRZECIWPYŁKOWE – INSTRUKCJA MONTAŻU
INNENRAUMFILTER – EINBAUANLEITUNG
FILTRE ANTIPOLLEN – INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Ford Transit



- IT** Il filtro anti-polline si trova dietro la camera di combustione del motore
- EN** Pollen filter is located behind the engine chamber
- PL** Filtr przeciwpłytkowy znajduje się za komorą silnika
- DE** Der Innerraumfilter befindet sich hinter dem Motorraum
- FR** Le filtre antipollen se trouve derrière la chambre du moteur



- IT** Aprire la camera filtrante
- EN** Open the filter chamber
- PL** Otworzyć komorę filtra
- DE** Die Filterkammer öffnen
- FR** Ouvrir la chambre du filtre



- IT** Rimuovere con delicatezza il vecchio filtro, posizionare il nuovo filtro ed eseguire all'incontrario e in ordine inverso tutte le operazioni descritte in precedenza
- EN** Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- PL** Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- DE** Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- FR** Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse