



|                                                  |                |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anziehvorschrift für Zylinderkopf</b>         | <b>798.200</b> | <br>Das Original |
| <b>Tightening Instructions for Cylinder Head</b> |                |                                                                                                   |
| <b>Instructions de serrage pour culasse</b>      |                |                                                                                                   |
| <b>Prescripciones de apriete para culatas</b>    |                |                                                                                                   |

Schraubenkopf / Head shape      Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete  
Tête de vis / Cabeza de tornillo



Anziehen/ \* 98 Nm  
Tightening/ □ 40 Nm  
Serrage/ ► 93° +/- 3°  
Apriete ► 93° +/- 3°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

|   |                                             |                              |                                |                                       |
|---|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| * | neue Zylinderkopfschrauben verwenden        | use new cylinder head bolts  | utiliser des vis neuves        | emplar tornillos nuevos               |
| ★ | Warmlauf (80°C)                             | warm up time (80°C)          | chauffage (80°C)               | calentamiento (80°C)                  |
| □ | Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen | loosen and tighten each bolt | deserrer et serrer vis par vis | aflojar y apretar tornillo a tornillo |
| ● | Setzzeit                                    | relaxation time              | durée de tassement             | tiempo de espera                      |
| ► | Drehwinkel                                  | torque angle                 | angle de serrage               | ángulo de giro                        |

**Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor**

CHG left side

Mot: 2ZV

2,5 ltr. 130-140 kW (177-190 PS)

Renault Latitude

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2  
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

**\*798.200\***