

INFO

febi
172477

Blue Print
ADT38387
ADT383115

To Fit:
Toyota Belta 1.3, 1.5
Vitz 1.0, 1.3, 1.5,
Ractis 1.5,
Yaris 1.0, 1.3, 1.4,
1.8 2005>,
Prius 1.8 2009>

Locking Mechanism
Mecanismo de bloqueo
Blokkeermechanisme
Kilitleme Mekanizması
mechanizm blokujący
Mecanismo de bloqueio
Стопор
Bravica za zaključavanje
Einrastmechanismus
آلية التثبيت



TOYOTA BELTA, RACTIS, VITZ, PRIUS, YARIS – REAR WHEEL BEARING ABS SENSOR CONNECTOR REFITMENT

DE

Die Kontakte der ABS-Sensor-Anschlüsse an diesem Hinterradlager sind relativ dünn und empfindlich. Achten Sie daher sehr sorgfältig darauf, die Kontakte gut aufeinander auszurichten, wenn Sie den Stecker montieren, damit sie nicht beschädigt werden und zu einer ABS-Fehleranzeige führen. Bei korrektem Ausrichten und Einsticken werden Sie ein Klicken der Steckereinrastung hören.

ES

Los pines del conector del sensor de ABS en el cojinete de la rueda trasera son relativamente finos y delicados. Por favor tenga mucho cuidado de alinear los pines al volver a montar el conector, ya que el no hacerlo podría dañar los pines y el fallar la señal de ABS. Al alinearlo y empujarlo correctamente, escuchará un clic audible procedente del mecanismo de bloqueo tapón.

IT

I terminali del connettore sensore ABS in questo cuscinetto ruota posteriore sono relativamente sottili e delicati. Si prega di fare particolare attenzione ad allineare i terminali nella fase di collegamento con il connettore, in caso contrario si potrebbero causare danni ai terminali ed insufficienza di segnale ABS. Se allineato e spinto in modo corretto, si avverte un clic udibile dal meccanismo di bloccaggio presa.

EN

The ABS sensor connector pins in this rear wheel bearing are relatively thin and delicate. Please take extra care to align the pins when refitting the connector, as failure to do so may result in pin damage and ABS signal failure. When aligned and pushed in correctly, you will hear an audible click from the plug locking mechanism.

PT

Os pinos do conector do sensor de ABS no rolamento de roda traseiro são relativamente finos e delicados. Por favor tenha especial cuidado ao alinhar os pinos quando encaixar novamente o conector, porque uma falha na operação poderá resultar em danos nos pinos e obter um código de falha no ABS. Quando alinhados e empurrado corretamente, irá ouvir um som de clique no mecanismo de bloqueio da ficha.

FR

Les broches du connecteur du capteur ABS sont relativement fines et délicates. Veuillez prendre des précautions supplémentaires lors de l'alignement du connecteur, le signal ABS peut être fausé si des précautions d'installation ne sont pas prises. Dès lors que le connecteur est aligné et enclenché correctement, vous entendrez un simple clic du mécanisme de verrouillage.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com

INFO

febi
172477

Blue Print
ADT38387
ADT383115

To Fit:
Toyota Belta 1.3, 1.5
Vitz 1.0, 1.3, 1.5,
Ractis 1.5,
Yaris 1.0, 1.3, 1.4,
1.8 2005>,
Prius 1.8 2009>

NL

De stekkerpinnen van de ABS-sensor in deze achterwiel-lager zijn tamelijk dun en fragiel.

Let er vooral op de pinnen uit te lijnen wanneer u de stekker herstelt, want als u dat niet doet kan er schade ontstaan aan de pinnen en kan het ABS-signalen niet correct worden gemeten.

Wanneer ze correct uitgelijnd en ingedruwd zijn, is er een duidelijk hoorbare klik van het stekkerblokkeermecha-nisme.

PL

Styki złącza czujnika ABS w tym łożysku tylnego koła są stosunkowo cienkie i delikatne.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas mon-tażu złącza, zwracając uwagę na właściwe ustawienie i wyrównanie styków. Niedopełnienie tego może spowodować uszkodzenie styków i brak sygnału ABS.

Gdy złącze zostało właściwie ustawione i poprawnie połączone, można usłyszeć wyraźne kliknięcie mechanizmu uniemożliwiającego jego samoistne rozpięcie.

RU

Контакты соединительной клеммы датчика АБС этой ступицы сравнительно тонкие и хрупкие.

Пожалуйста с особой аккуратностью совместите контакты при обратном подсоединении клеммы, в противном случае контакты могут быть повреждены, что приведет к потере сигнала датчика АБС.

Если Вы все сделали правильно, то услышите щелчок стопора клеммы!

SR

Pinovi konektora ABS senzora na ležaju zadnjeg točka su relativno tanki i nežni.

Molimo vas da obratite posebnu pažnju da ucentrirate pinove kada vraćate konektor, jer u suprotnom može doći do oštećenja pinova i gubitka signal sa ABS senzora. Kada su pinovi centrirani i kada se konektor lagano gurne, čuće se zvuk kliktanja bravice za zaključavanje.

TR

Arka tekerlek rulmanındaki ABS Sensör pimi nispeten ince ve hassastır.

Lütfen konnektörü takarken pimi hizalama konusua ekstra hassasiyet gösteriniz, yapılan herhangi bir hata pimin zarar görmesine ve ABS sinyalinin bozulmasına sebep olabilir.

Doğru hizalanıp takıldığında, fiş kilitleme mekanizmasından klik sesi duyacaksınız.

AR

إعادة تركيب موصل مستشعر نظام ABS لمحمل العجلة الخلفية
آلية التثبيت

ملامسات وصلات مستشعر نظام ABS بمحمل العجلة

الخلفية هذا رقيقة وحساسة بسيطة.

لذا انتبه بحرص شديد إلى معاذة الملامسات

على بعضها البعض بشكل جيد عند تركيب الموصل،
لكي لا تتعرض للضرر وتنادي إلى ظهور بيان
خطا بنظام . ABS

في حالة المعاذة والتركيب بشكل صحيح سوف
تسمع صوت كليك من شبک تثبيت الموصل.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com