



Montage sur: CITROËN C3 PICASSO



Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, côté passager devant la baie de pare-brise (1).



Basculer les 4 loquets d'ouverture (2) de la trappe, retirer celle-ci.



Le filtre d'habitacle se trouve au fond, basculer les 2 fermetures (3) puis rabattre le couvercle (4).



Extraire le filtre usagé et le remplacer. Aucun outil n'est nécessaire à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes