





**Montage sur:**  
**AUDI A6/ A6 Avant**  
**(Type 4A / C4)**  
**Du 6/94 au 12/97**



Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, côté passager sous la baie de pare-brise (1).  
Dévisser les 2 écrous de 13 (2) et extraire les essuies-glaces puis le joint d'étanchéité moteur (3).



Dévisser les 4 vis (4) de 5,5 et extraire le carter devant le pare-brise.



Dévisser les 3 vis de 5.5 sur le couvercle du boîtier filtrant (5) et retirer ce couvercle.



Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 à 25 minutes**