



## Montage sur: NISSAN MICRA III



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule coté passager derrière la boîte à gants (1).



Voici le boîtier du filtre (2)  
il est nécessaire de démonter une partie de la boîte à gants pour remplacer l'élément filtrant.



Retirer les 2 loquets de maintien de la porte de boîte dans le sens des flèches (3).



Ouvrir la boîte à gants, la dégager de sa charnière et retirer les arrêtoirs (4).

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 à 30 minutes**



## Montage sur: NISSAN MICRA III



Retirer le tiroir dans sa totalité, mettre les 2 goupilles loquets (5) de côté.



Dévisser les 7 vis cruciformes de maintien du bloc boîte à gants.



Sortir d'environ 5 cm le bloc boîte à gants (voir flèches) il n'est pas nécessaire de l'extraire totalement.



Extraire le filtre usagé en le déformant, le faire passer derrière le bloc boîte à gants écarté. Procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 à 30 minutes**