





Montage sur: VOLVO S40 I Avec AC VOLVO V40 Avec AC



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager, sous la boîte à gants (1).



Dévisser les 2 vis cruciformes (2) sous la boîte à gants et extraire le cache rigide.



Appuyer sur la languette (3) et retirer le couvercle du boîtier filtrant.



Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes