


Art. 515.3075



**Art. 515.3075**

Art.-Nr.	Description	Beschreibung	Menge Qty.
515.3005-R008P	O-Ring (3.5*1.4)	O-Ring (3.5*1.4)	1
515.3010-R009P	Spring pin	Splint	2
515.3015-R001P	Coupling nut	Kupplungsnuss	2
515.3020-R005P	Grease fitting	Schmiernippel	1
515.3020-R008P	Bearing (6000ZZ)	Kugellager (6000ZZ)	1
515.3075-R001P	Switch right-left rotation	Umschalter Rechts-Linkslauf	1
515.3075-R002P	O-Ring for setscrew	O-Ring für Stellschraube	1
515.3075-R003P	Valve stem	Ventilstift	1
515.3075-R004P	O-Ring (P10)	O-Ring (P10)	1
515.3075-R005P	Setscrew for speedsetting	Stellschraube für Geschwindigkeit	1
515.3075-R006P	Air inlet	Lufteinlass	1
515.3075-R007P	Exhaust sleeve	Abluffführung	1
515.3075-R008P	Protection rubber	Gummischutzhülle	1
515.3075-R009P	Spring pin for lever	Splint für Abzug	1
515.3075-R010P	Lever with safetylock	Abzug mit Sicherheitsverriegelung	1
515.3075-R011P	Valve spring	Ventilfeder	1
515.3075-R012P	Valve	Ventil	1
515.3075-R013P	Washer	Unterlegscheibe	1
515.3075-R014P	Spring pin for setscrew	Splint für Stellschraube	1
515.3075-R015P	Housing	Gehäuse	1
515.3075-R016P	Bearing (626)	Kugellager (626)	1
515.3075-R017P	Rear rotor gasket	Hintere Rotordichtung	1
515.3075-R018P	Rear rotor plate	Hintere Rotoraufnahme	1
515.3075-R019P	Rotor blade	Rotorblatt	4
515.3075-R020P	Rotor	Rotor	1
515.3075-R021P	Rotor housing	Rotorgehäuse	1
515.3075-R022P	Spacer	Abstandsring	1
515.3075-R023P	Front bearing plate	Vordere Kugellageraufnahme	1
515.3075-R024P	Coupling nut	Verbindungsnuss	1
515.3075-R025P	Bearing (699)	Kugellager (699)	1
515.3075-R026P	Protection ring	Schutzring	1
515.3075-R027P	Housing nut	Gehäuseverschraubung	1
515.3075-R028P	Spindle housing	Spindelgehäuse	1
515.3075-R029P	Shaft	Antriebswelle	1
515.3075-R030P	Bearing (609)	Kugellager (609)	2

Art.-Nr.	Description	Beschreibung	Menge Qty.
515.3075-R031P	Pinion gear	Zahnkranzritzel	1
515.3075-R032P	Hex screw (M4*20)	Innen6kantschraube (M4*20)	1
515.3075-R033P	Angle housing	Abgewinkelttes Gehäuse	1
515.3075-R034P	Washer	Abschlussplatte	1
515.3075-R035P	Bearing (HKU609)	Kugellager (HKU609)	1
515.3075-R036P	Pinion gear	Zahnkranzritzel	1
515.3075-R037P	Bearing (6904)	Kugellager (6904)	1
515.3075-R038P	Nut	Mutter	5
515.3075-R039P	Hex screw (M4*20)	Innen6kantschraube (M4*20)	1
515.3075-R040P	Adapter for shield	Schutzschildaufnahme	1
515.3075-R041P	Face plate	Gehäuseabschlussring	1
515.3075-R042P	Hex screw (M4*10)	Innen6kantschraube (M4*10)	4
515.3075-R043P	Shield	Schutzschild	1
515.3075-R044P	Screw for shield (M4*6)	Schraube für Schutzschild (M4*6)	4
515.3075-R045P	Guiding ring	Führungsring	1
515.3075-R046P	Fastener ring for disc	Befestigungsring für Trennscheibe	1
515.3075-R047P	Lock screw for disc	Arretierschraube für Trennscheibe	1
515.3075-R048P	Hex screw for locking screw	Innen6kantschraube für Arretierschraube	1
515.3075-R049P	Spanner 14mm	Schlüssel 14mm	1
515.3075-R050P	O-Ring	O-Ring	1
515.3075-R051P	Spring for locking pin	Feder für Arretierung	1
515.3075-R052P	Locking pin	Arretierknopf	1
515.3075-R053P	Threaded bushing for locking pin	Gewindebuchse für Arretierknopf	1
515.3075-R054P	Exhaust sleeve	Abluffführung	1
515.3075-R055P	O-Ring for exhaust sleeve	O-Ring für Ablufführung	1
515.3075-R056P	O-Ring (AS125)	O-Ring (AS125)	1
515.3075-R057P	O-Ring (S30)	O-Ring (S30)	1
515.3075-R058P	Guiding ring for shaft	Führungsring für Arbeitsspindel	1
515.3075-R059P	Screw for switch	Schraube für Umschalter	1
515.3075-R060P	Circlip	Sicherungsring	1
515.3075-R061P	Switch bushing	Umschalterbuchse	1
515.3075-R062P	Circlip	Sicherungsring	1
515.3075-R063P	Spacer	Abstandsring	1