



## Montage sur: CITROEN C3 PICASSO



Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, coté passager devant la baie de pare-brise (1).



Basculer les 4 loquets d'ouverture (2) de la trappe, retirer celle-ci.



Le filtre d'habitacle se trouve au fond, basculer les 2 fermetures (3) puis rabattre le couvercle (4).



Extraire le filtre usagé et le remplacer.  
Aucun outil n'est nécessaire à son remplacement  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes**