



Montage sur: BMW X3 (E83)



Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, devant la baie du pare-brise, au centre.
3 loquets (figure 1) ferme le boîtier, exercez une pression sur le loquet un quart de tour pour déverrouiller



Soulever la trappe et la maintenir ouverte pour extraire l'élément filtrant



Bien nettoyer le logement afin que rien ne tombe dans les conduits (repère 2).



Remplacer le filtre, lèvres aux extrémités vers le haut et bien en butée (repère 3).
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes